

# 13. Wartung und Reinigung des Projektors

Wartung, Reinigung und eventueller Bauteilwechsel sind grundsätzlich stets nur am vom Netz getrennten Gerät vorzunehmen!

Der Projektor und die übrigen Zubehörteile sind stets sauber zu halten. Vor dem Vorführen oder

Warten ist die Projektoroberfläche von Staub zu befreien.

— Sofern der Projektor für längere Zeit ausser Betrieb ist, sollte die Kunstlederhülle aufgesetzt werden, die mit Taschen für Kleinzubehör und Spule ausgestattet ist.

Zur Säuberung wichtiger Baugruppen:

## — Filmbahn:

Alle Flächen sind stets sorgfältig sauber zu halten. Erhöhte Aufmerksamkeit ist dabei der Filmführung (Bild 9) zu widmen:

- Objektivträger abklappen.
- Scharnierzapfen (51) nach oben schieben.
- Objektivträger abnehmen.
- Nach Niederdrücken der Sicherung (52) Andruckführung (53) freimachen und nach oben ausschieben.
- Die feste Filmführung verbleibt im Projektor. Die nun freiliegenden Bauteile sind mit einem harten Pinsel, mit dem hölzernen Pinselstiel oder mit einem in Benzin getauchten Lappen zu säubern. Nie ein Messer oder andere Metallgegenstände verwenden, da dies zur Beschädigung der Führungsflächen führt!

## — Lichtongerät:

- Andruckkufen der Transport-Zahnrollen abklappen.
- Nach Lösen der Schraube (8) Lichtongerät-abdeckung (7) abnehmen.
- Tonlampenhalter (54) abklappen (Bild 10).
- Mit feinem Haarpinsel Zylinderlinsen-Stirnfläche, Photodiode, Tonköpfe und Oberfläche der rotierenden Filmbahn säubern.
- Tonlampenkolben mit sauberem Tuch abwischen.