

3. Vorführung

- Film einführen (Kapitel 2).
- Je nach Art der Tonaufzeichnung auf dem Film entweder mittels Taste (15) Lichtton- oder Taste (16) Magnettonwiedergabe wählen.
Beim Vorführen von Stummfilmen ist auch die Taste (15) niederzudrücken (Entfernung des Tonkopfs vom Film).
- Beim Vorführen von Tonfilmen ist der Verstärker mittels der Taste (25) einzuschalten.
- Projektor mittels Taste (29) einschalten.
- Projektionslampe mittels Taste (30) einschalten.
- Projiziertes Bild mittels Drehknopf (37) scharfstellen.
- Im Bedarfsfall kann die Lage des Bildes im Bildfenster mit dem Drehknopf zur Bildstrichverstellung (33) korrigiert werden.
- Mittels Lautstärkeregler (21) gewünschte Lautstärke einstellen und ggf. Höhen- und Basswiedergabe mittels der Drehknöpfe (19) und (20) nachregeln.
- Bei Filmende Projektionslampe (Taste 30) abschalten, Lautstärke auf Minimum stellen. Nach Durchlauf des Filmendbandes wird der Projektor automatisch abgeschaltet.