

## 6. Fernbedienung

Zur Fernbedienung des Projektors dient der Hand-  
schalter mit Anschlusskabel (Bild 5) — die so-  
genannte „Fernbedienung“.

- Stecker am Anschlusskabel der „Fernbedienung“  
in Buchse (41) am Projektor einstecken.
- Die Tasten an der Fernbedienung sind ebenso  
angeordnet und gekennzeichnet, wie am Pro-  
jektor.
- Beim Vorführen von Tonfilmen sind die optima-  
len Arbeitsbedingungen des Verstärkers zu  
Beginn am Projektor einzustellen.